

Укладка коврового покрытия и ПВХ-линолуема

РЕКОМЕНДАЦИИ





www.stroypark.su




Различаются следующие способы укладки коврового покрытия:

- простая укладка с фиксацией покрытия с помощью двусторонней клейкой ленты у стен и на стыках;
- фиксация напольного покрытия (клей, обладающий невысокой силой сцепления):
- приклеивание коврового покрытия по всей площади.

Клейкая лента, средства фиксации или клей должны подходить для изнаночной части напольного покрытия. Если вы используете старые материалы, соблюдайте соответствующие рекомендации производителя и технологические инструкции.

Пошаговая инструкция



-1

Удалите старое напольное покрытие, включая все крепежные элементы и отслоившиеся куски основания.



ာ

Удалите остатки краски и лака. Оставшийся линолеум или облицовка из керамической плитки должны быть прочно соединены с основанием.



2


Покройте поврежденные места и трещины соответствующей шпатлевкой.



4

Для выравнивания более значительных неровностей используйте текучий цементный раствор.

Дайте основанию полностью высохнуть!



5

Для выравнивания дощатого пола или при наличии больших щелей можно использовать конструктивные панели, привинчивающиеся к полу. При этом нужно укоротить дверные полотна.



b

Прежде всего разложите покрытие так, чтобы не было складок, и выполните предварительный раскрой, оставив припуск больше 10 см. При этом учтите выступы для ниш и дверей.



7

Чтобы покрытие не легло волнами, в помещениях площадью более 20 м² покрытия должны быть приклеены по всей площади. Для этого сверните покрытие с двух сторон (короткой/длинной).



Дом. Сад. Ремонт. Счастье.




8

На свернутый короткий конец нанесите клей и затем уложите покрытие. После этого на остальную часть покрытия наносите клей слоями через каждый метр и уложите покрытие.



a

Раскроите напольное покрытие с помощью ковровой линейки и ножа.




10

На внешних углах сначала разрежьте покрытие по диагонали от края к углу. Прижмите линию перегиба и отрежьте лишнюю часть.



11

Для раскроя на стыках наложите ковровые покрытия одно на другое и отрежьте лишнюю часть.



40

Если покрытие уложено свободно, края и стыки фиксируются двусторонней клейкой лентой.



13

Для заделки трубы отопления разрежьте покрытие от края до конечной точки касания пола, прижмите к полу и сделайте вырез вокруг трубы.



1/

При свободной укладке зафиксируйте место заделки с помощью двойной клейкой ленты или ленты-липучки.



15

Для пристенной фиксации предлагаются профильные планки из полимеров, на передней стороне которых вы можете закрепить ковровую полоску двусторонней клейкой лентой.



При использовании старых плинтусов, вы можете использовать четвертные или малоразмерные плинтусы, для того, чтобы скрыть край покрытия. Большие плинтусы приклеиваются, привинчиваются, вставляются или прибиваются гвоздями.



Дом. Сад. Ремонт. Счастье.

Обратите внимание

При выборе напольного покрытия (ковровое покрытие, ПВХ-линолеум и т. д.) обратите внимание на свойства и качественные признаки (см. картинки). Покрытиям, проверенным на наличие вредных веществ, присваивается знак GUT.







Пригодно для укладки на лестницах



Пригодно для полов с подогревом



Антистатично



Пригодно для помещений с повышенной влажностью



Присвоен знак GUT

Для работы вам понадобится:

На примере помещения площадью 4,7х5,4 м

на примере помещения площадью 4,7х5,4 м		
	Материалы	Инструменты
5 x 6 м В x Ш	Ковровые покрытия/ПВХ-линолеум (включая дверные ниши и резервный запас)	Нож для резки ковролина
		Крючкообразные или трапециобразные лезвия
		Валик для фиксации
около 30 м	Лента-липучка или двусторонняя клейкая лента	Зубчатый шпатель для нанесения клея
около 30 м		Линейка для раскроя кокровых покрытий
*	Универсальный клей или фиксирующее средство согласно упаковке	Ножницы
*		Шпатель
около 22 м	Конечные планки или четвертные или обычные плинтусы	Молоток
*		
*	Стальные гвозди	
*	Шпатлевка	

^{*} по необходимости

Настоящая листовка носит только информационный характер. Подробные правила монтажа и использования отдельных продуктое определяются в инструкции эксплуатации. "Стройпарк" не несет никакой ответственности за ущерб, являющийся следствием неправильного монтажа или использования продуктов, а в частности их монтажа и использования не в соответствии с инструкцией эксплуатации.



ул. Пушкина, 59/1 ул. Вершинина, 76/2 www.stroypark.su