

Установка настенных и потолочных карнизов

РЕКОМЕНДАЦИИ



СТРОЙПАРК
Дом. Сад. Ремонт. Счастье.

www.stroypark.su



СТРОЙПАРК

Дом. Сад. Ремонт. Счастье.

ПОДГОТОВКА НЕОБХОДИМОГО ИНСТРУМЕНТА

Для установки как однорядного (для штор), так и двухрядного карниза (для штор и тюля), в комплект которого входит U-образная металлическая шина со всем необходимым для ее крепления к карнизу, вам потребуется:

- рулетка, уровень, карандаш;
- электродрель;
- набор сверл по бетону;
- набор отверток;
- ножовка, молоток.

ВЫБОР МЕСТА МОНТАЖА И РАЗМЕТКА



1. Определите высоту подвешивания штор над окном.
2. Отметьте точки крепления держателей будущего карниза на стене вдоль горизонтальной линии расположения штанги карниза. При этом необходимо учесть следующее: количество держателей в комплекте соответствует длине карниза (если вы приобрели карниз длиной до 2,4 м - два держателя и, соответственно, две точки крепления на расстояниях около 10 см от каждого края штанги, от 2,4 м и более - три держателя, при этом один держатель устанавливается посередине штанги).



3. Просверлите в отмеченных точках отверстия диаметром 5 мм (если у вас карниз с диаметром штанги 23 мм или менее) или 7 мм (для карнизов с диаметром штанги 28 и 35 мм).



СТРОЙПАРК

Дом. Сад. Ремонт. Счастье.



3. С помощью предлагаемых в комплекте дюбель-шурупов закрепите на стене основания держателей.

СБОРКА КАРНИЗА



4. Возьмите штангу карниза, наденьте на нее необходимое количество колец с предварительно закрепленными на них крючками или клипсами, из расчета 1 кольцо на 10 см длины карниза. Учтите, что карнизы имеют стандартную фиксированную длину, поэтому, возможно, придется подрезать штангу ножовкой до размера, соответствующего ширине вашей комнаты.



5*. Вставьте крючки в направляющую U-шину, прикрепите ее к кронштейнам и установите по концам шины заглушки.



6*. Наденьте на штангу необходимое количество держателей для карниза и закрепите на них подготовленную ранее U-шину. Закрепите декоративные наконечники на штанге.

* Если вы собираете двухрядный карниз с U-шиной.



СТРОЙПАРК

Дом. Сад. Ремонт. Счастье.

УСТАНОВКА КАРНИЗА



7. Разместите всю конструкцию в закрепленных ранее на стене основаниях держателей. Для предотвращения выпадания карниза из держателей зафиксируйте их основание маленькими шурупами, прилагаемыми в комплекте.

8. Карниз готов. Можно вешать шторы и тюль.

ПОТОЛОЧНЫЕ КАРНИЗЫ

Особенность конструкции потолочных карнизов (шин) - возможность придания карнизу другого направления посредством поворотных окончаний и соединительных элементов. Они легко прикрепляются к основной шине и позволяют создать плавное завершение карниза в сторону стены или, наоборот, создать продолжение вдоль поперечной стены с поворотом линии карниза на 90°.

Карнизы предлагаются в 1-2-рядном исполнении и способны соединяться вместе, образуя 3-рядную шину. Монтаж 1-и 2-рядного карниза одинаков.





СТРОЙПАРК

Дом. Сад. Ремонт. Счастье.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МОНТАЖА ПОТОЛОЧНОГО КАРНИЗА

Для установки шины любой сложности вам потребуются следующие инструменты:

- рулетка, уровень, карандаш;
- электродрель с набором сверл;
- отвертка;
- ножовка, молоток.

РАЗМЕТКА И СВЕРЛЕНИЕ

Для начала определитесь, сколько рядов для подвешивания штор вам нужно.

Варианты могут быть следующими:

- 1-рядный карниз - тюль или шторы;
- 2-рядный карниз - тюль + шторы;
- 3-рядный карниз - тюль + шторы + ламбрекен.

1. Определите точную длину потолочного карниза, исходя из ширины комнаты в районе его установки, размеров поворотных окончаний для карниза (если вы предусматриваете их использование).



2. Определите расстояние между карнизом и стеной, вдоль которой он будет располагаться. Отметьте на потолке линию, по которой будет устанавливаться карниз, и приложите к ней подготовленную в соответствии с пунктом 1 шину. Через

имеющиеся в карнизе отверстия обозначьте карандашом места будущих креплений к потолку.



3. Возьмите сверло диаметром 5 мм для крепления 1-рядных карнизов, 7 мм - для крепления 2- и 3-рядных карнизов и сделайте в потолке отверстия глубиной 40-50 мм в отмеченных точках.

СБОРКА КАРНИЗА



4.* Пристыкуйте к шине поворотные окончания, элементы шин и установите на них заглушки для предотвращения выпадения штор из карниза. Если вы хотите сделать продолжение шины в другом направлении, пристыкуйте к окончаниям другую потолочную шину (или несколько шин) необходимой длины, используя при этом соединительные элементы.



5. Возьмите шину и проденьте в специальный паз на торце декоративную ленту вдоль всей длины карниза.

6. Разместите в каждом ряду шины имеющиеся в комплекте бегунки с крючками из расчета 1 крючок на 10 см длины шины.

* Если вы предусматриваете использование поворотных окончаний.

УСТАНОВКА КАРНИЗА



7. Прикрепите собранный карниз к потолку с помощью дюбель-шурупов в подготовленные ранее отверстия. Отверстия можно закрыть заглушками.

8. Повесьте на крючки шторы.

* Размер дюбеля и шурупа зависит от материала стены (бетон или кирпич)